


Schnittstellen Casablanca⁴ piccolo, Rückseite

Hier folgend die Beschreibung der Schnittstellen auf der Rückseite des Gerätes, die zum Anschluss der Peripherie-Geräte wie Mäusen, Tastaturen, Monitoren, Festplatten und anderer USB-Geräte dienen.

1. **Netzteil-Anschluss:** Hier wird das mitgelieferte externe Netzteil angeschlossen.
2. **HDMI-(2.0) Anschluss:** Dieser Ausgang dient zum Anschluss eines HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Gerätes und erlaubt die Wiedergabe von hochauflösendem Material wie HD-DVD, Blu-ray oder UHD-Signalen.
3. **LAN(RJ-45)-Anschluss:** Netzwerk-Schnittstelle zur Verbindung des Computers mit einem Local Area Network (LAN) über einen Netzwerk-Hub.
4. **USB 3.0 Anschlüsse:** Diese beiden 9poligen Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse dienen zum Anschluss von USB-3.0-Geräten (Mäuse, Trackballs, Tastaturen, externe Festplatten, Kartenlesern, etc. pp.).
5. **Thunderbolt™ 3 Anschluss:** Unterstützt USB 3.1 Gen 2. Dieser Ausgang zum Anschluss eines Fernsehers.



6. **Einschub für MicroSD Speicherkarte**




Casablanca⁴ piccolo

Maus und Tastatur

Die drahtlose Bluetooth[®] Verbindung für die Maus und die Tastatur ist eingerichtet. Die Maus und die Tastatur müssen lediglich eingeschaltet werden. Wo sich der Ein/Aus-Schalter jeweils befindet, entnehmen Sie bitte der beiliegenden Original-Bedienungsanleitung. Dort ist ebenfalls beschrieben, wie die Bluetooth[®] Verbindung neu eingerichtet wird.

VESA-Halterung

Diese Halterung dient zur Befestigung des Casablanca⁴ piccolo an einem VESA-Mount-fähigen Monitor.



Befestigen Sie die VESA-Halterung an der Rückseite des Monitors.

Schrauben Sie die beiden mitgelieferten großen Schrauben an die Unterseite des Casablanca⁴ piccolo.

Danach können Sie den Casablanca⁴ piccolo in die Halterung einhängen.